

狙ったラインに芯で打つ

短いパットを外す悔しさ
狙った方向に打てない不安
the Puttはそんなあなたに
“芯で捉える感覚”
を呼び覚まします

thePutt

芯を捉える、その技術が武器になる
Hitting the Sweet Spot. Your New Weapon.




芯で打つとスクエアに打つを徹底的に鍛える パッティング特化のトレーニングギア

ストロークが安定していても、ボールの転がりを決めるのはインパクトの質。
パッティングは芯を外せば転がりがブレ、フェースがズレればラインを外します。
the Puttはその微細なズレを見える化し、感覚ではなく、確信を持って打てる力を養います。


芯で打つ技術を磨ける

ボール通過部の幅はわずか5cm。
センターラインを外すと壁に当たってしまう構造で、
芯をとらえる感覚が自然と身につきます。



フェースのズレを即チェック

インパクト時のフェースの角度が結果に直結。
少しのブレも転がりに表れるから、正しいフェース
管理の感覚が磨けます。




構えと目線を正しく誘導

ボールと目の位置、フェースの向きを確認しながら、
自然と正しいアドレスが身につく設計。
安定したストロークの第一歩に。



打ち出し精度に集中できる

カップインを目的とせず、打ち出しの再現性・方向
性に集中できる形状。“狙った方向に正しく打つ”
ことをとことん追求できます。



thePutt

取扱説明書

1. 使用方法

「the Putt」は、屋内・屋外どちらでもご使用いただけます。

■ 屋内でご使用の場合

パター練習マット、カーペット、フローリングなど、本体裏面の両面テープで固定できる平らな場所をお選びください。

- 1) 本体裏面の両面テープの剥離紙をはがしてください。
- 2) 貼り付け箇所の汚れやほこりを取り除いてください。
- 3) 本体を貼り付け、しっかりと固定してください。

※裏面にすべり止めのないパター練習マットやカーペットの上では、インパクト時にマットごとずれる場合があります。その際は、付属の両面テープを使用してマットも一緒に固定してください。

(非常に強力な接着力ですので貼り付け面が傷まないことを確認の上ご使用ください。)

■ 屋外でご使用の場合

主に練習グリーン上での使用を推奨します。

- 1) ロングティーを2本ご用意ください。
- 2) 設置場所が決まったら、本体上部にある2か所の穴にロングティーを差し込み、しっかりと固定してください。

2. 練習方法

STEP 1 | 構えを整える

アドレス時に、目の位置やフェースの向きを確認しながら構えます。

STEP 2 | 芯でとらえる意識でストロークする

センターを狙い、フェースがスクエアな状態でインパクトすることを意識してストロークします。緩まないようにしっかり打つ事がポイントです。

STEP 3 | 結果を確認して微調整する

ボールの通過軌道やインパクトの感触から、ミート位置や方向性のズレを確認し、ストロークの精度を高めていきます。

★ボールを使わずにストロークのみを練習するのも効果的です。フェースがアドレス時にセットした位置に戻っているかを意識して確認しましょう。

3. 使用上の注意

- 安定した平らな場所に設置してご使用ください。傾いた場所では正しい練習効果が得られません。
- 激しく叩くようなストロークは避けてください。本製品は繊細なタッチでの使用を想定しています。
- 屋外や直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。変形や劣化の原因になります。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。安全のため、小さなお子様の使用はお控えください。
- 汚れた場合は、柔らかい布で優しく拭き取ってください。シンナーやアルコールなどの溶剤は使用しないでください。

👉 毎日5分の積み重ねが、入るパットを生み出します！